

Vystupování z vozidla

Pravidla pro vystupování z vozidla

- ▶ Hasič vystupuje z vozidla jen na pokyn velitele jednotky (po zastavení vozidla)
- ▶ Než vystoupíš, rozhlédni se!!!
- ▶ POZOR na otevření dveří do jízdní dráhy
- ▶ Při vystupování se drž, vlivem OOP a IDP můžeš spadnout
- ▶ Pozor na kluzkou plochu (led, bláto, sníh...)

Pravidla pro vystupování z vozidla

- ▶ Z vozidla nevyskakuj – hrozí poškození páteře, kolen, kotníků!!!
- ▶ Pokud zasahuješ u dopravní nehody (resp. na pozemní komunikaci), obleč si před výstupem z vozidla reflexní vestu
- ▶ Pozor na úzké komunikace s příkopy na obou stranách!!!
- ▶ Vystupuješ-li poslední ze své strany vozidla, zavři za sebou dveře

Konec